



CHECKLIST DA CANTIERE INSTALLAZIONE SANITARI

◆ 1. Preparazione

- ☐ Verifica se i sanitari saranno **a pavimento o sospesi**
- ☐ Controlla la **tipologia di scarico esistente** (a parete / a pavimento)
- ☐ Accertati che il **pavimento e le pareti siano finiti** (piastrellati e stuccati)
- ☐ Conferma la **compatibilità tra nuovi sanitari e impianti esistenti**

Assicurati di avere tutti i componenti:

- ☐ Tazza WC
- ☐ Bidet
- ☐ Sedile
- ☐ Rubinetteria
- ☐ Scarichi e flessibili
- ☐ Tasselli, staffe e guarnizioni
- ☐ Cassetta incasso

◆ 2. Rilievo misure

Per sanitari a terra:

- ☐ Distanza centro scarico da muro finito: _____ cm (standard 10–22 cm) in caso di

sostituzione sanitari

☐ Altezza attacco acqua WC: _____ cm (17-20 cm da pavimento)
☐ Altezza attacco acqua bidet: _____ cm (10-15 cm da pavimento per lo scarico, 20-23 cm per attacco acqua)

☐ Distanza tra WC e bidet: _____ cm (minimo 20 cm, ideale 25-30 cm)
☐ Distanza dal muro laterale: _____ cm (minimo 20 cm per lato, ideale 25-30 cm)

Per sanitari sospesi:

☐ Altezza staffe di fissaggio: _____ cm (32-33 cm da pavimento finito)
☐ Altezza WC/bidet finito da pavimento: _____ cm (42-45 cm, ideale 43 cm)
☐ Profondità parete per cassetta incasso: _____ cm (min. 12 cm)
☐ Distanza foro scarico da pavimento: _____ cm (22-23 cm)
☐ Distanza WC-bidet: _____ (20cm, ideale 25-30 cm)

◆ 3. Predisposizione impianti

☐ Controlla la **tenuta delle tubazioni** prima del montaggio
☐ Pulisci e libera le **uscite acqua e scarichi** da eventuali detriti
☐ Verifica la **planarità del pavimento e dell'intonaco**
☐ Inserisci eventuali **protezioni contro urti o perdite** (gommini, guarnizioni)

◆ 4. Posa

☐ Posiziona i sanitari provvisoriamente e segna i fori di fissaggio a pavimento o parete
☐ Pratica i fori e inserisci tasselli idonei (a espansione o chimici)
☐ Applica sigillante o silicone neutro sulle superfici di contatto
☐ Collega scarico e adduzione acqua con flessibili adeguati
☐ Fissa il sanitario e verifica l'allineamento con livella a bolla
☐ Installa sedile, rubinetteria e accessori

◆ 5. Collaudo finale

☐ Apri l'acqua e controlla eventuali perdite da rubinetteria, scarico o giunzioni
☐ Verifica che il flusso dell'acqua sia regolare e lo scarico funzioni senza intasamenti
☐ Controlla che il sedile sia stabile e correttamente fissato
☐ Pulisci i sanitari e rimuovi residui di silicone o polvere

- ☐ Esegui la **prova di stabilità** (nessuna oscillazione o gioco laterale)
 - ☐ Scatta una foto finale per documentare il lavoro completato
-



Suggerimento del professionista

“Mai fidarsi delle misure nominali: ogni modello può variare di 1–2 cm.

Prima di forare, appoggia sempre il sanitario e verifica con il metro la perfetta corrispondenza con gli scarichi reali.”